

SUND SOUND ©  
LIBRARY CIRCULATION SYSTEM

Environmentally-friendly pouch for  
Nintendo DS game cartridge, cover, booklet,  
bibliographic information and colour codes.

SUND SOUND DENMARK  
T: +45 4576 1888 E: mail@sundsound.dk

NINTENDO DS BEN 10™ PROTECTOR OF EARTH


NINTENDO DS™




VEJLEDNING I MONTERING AF  
SUND SOUND DS-ETIKETTER




1  
Træk et lille stykke af grundpapiret af sikringsetiketten.




2  
Fold grundpapiret og lav en skarp foldekant.



3  
Vend Nintendo-spillet med bagsiden opad. Spillet har en markering der passer til etikettens bredde.




4  
Montér etiketten på spillets bagside. Etiketten må ikke placeres over spillets kontakter!




Vend spil og etiket om.

5




Resten af grundpapiret trækkes af etiketten.

6




Etiketten foldes i perforeringen, lmside mod lmside. Perforeringen i etiketten sikrer at begge etiketkanter flugter.

7




Med fingeren presses etiketsiderne sammen hen mod spillets kant. Etiketten bukkes ved kanten og limes op ad kanten.


8




9  
Den sidste del af etiketten trykkes ned på oversiden af spillet. OBS! Etiketten skal klæbes op ad kanten og hen ad forsiden.




10  
Den ene vinge klæbes op ad siden og hen over toppen.



11  
Derefter den anden vinge.



12  
Pres etiketdelene godt sammen for optimal hæftning.



En korrekt montering med niveauforskul.

# 13



Stregkodesiden er plan med spillets bagside.

# 14



Benyt en permanent marker til at påføre spillets titel.

# 15



Spillet med sikringsetiket skydes ind i Nintendo DS-lommen fra Sund Sound.

# 16

# SUND SOUND BIBLIOTEKSSYSTEM TIL Nintendo DS®



Ved Klædebo 18 - 2970 Hørsholm  
Tlf.: 4576 1888 Fax: 4576 1889  
mail@sundsound.dk